




Legenda

- Pozzo alimentante le rete acquedottistica comunale
- Vecchio pozzo alimentante le rete acquedottistica comunale attualmente fuori uso
- risorgive
- Corsi d'acqua principali
- Corso d'acqua di competenza del Consorzio di Bonifica di Piacenza

Zone a spandimento vietato


- Area di rispetto pozzi e sorgenti
- Fascia di 10 m dai corsi d'acqua e dall'argine idraulico
- Fascia Fluviale A
- Aree urbanizzate
- Fascia di 30 m da perimetro urbano

Zone Vulnerabili (spandimento ammesso in quantità non superiore ad un contenuto di azoto pari a 170 kg per ettaro all'anno)

- Fascia di 200 m da perimetro urbano
- Zone di vulnerabilità da nitrati (ZVN)



COMUNE DI PONTENURE
Provincia di Piacenza



PIANO STRUTTURALE COMUNALE
QUADRO CONOSCITIVO
(L.R. 20/2000 e s.m.i.)



Tav.
Q.C. 05

SISTEMA AMBIENTALE NATURALE
CARTA DELLE ZONE DI DIVIETO
AGLI SPANDIMENTI

Scala:
10.000
Marzo 2014

Il Sindaco

L'Ass. Urbanistica

Il Segretario

Dott. Geol. Paolo Mancioffi Studio Geologico
Via Viali, 32 - 29121 Piacenza
Tel/Fax: 0523/452257 - Cell: 3355147227 - e-mail: paolomancioffi@inwind.it
C.F. MNCP1A67E23G535A - P.Iva: 01175020336